

特别提醒：

所有电子设备升级都会存在一定的风险性，在升级过程中一定不要对设备断电断网及进行其他任何的操作，如果存在上述操作很可能会导致设备失败出现死机等异常情况。请慎重！

如果设备升级失败导致设备无法运行请及时和我们取得联系。我们会为您提供我们当地区域维修联系方式，供您将设备发到我们维修处修复。谢谢！

DVR/HCVR/NVR 网络升级方法

前提：设备型号和要升级的程序需对应

第一步：需将 U 盘格式化为 **FAT32 格式**，然后将升级固件拷贝至 U 盘

注：U 盘如有重要资料请先做好备份，以免数据丢失

第二步：将升级固件重命名为 **update.bin**

第三步：将 U 盘从电脑上拔下，接到监控主机的 USB 接口进入菜单升级

①、**新界面路径：**主菜单—设置-系统—系统升级—升级按钮

②、**老界面路径：**主菜单—系统信息—版本信息—升级按钮

第四步：升级好后给设备恢复默认一下重新配置即可

①、**新界面路径：**主菜单—设置-系统—恢复默认—应用

②、**老界面路径：**主菜单—系统设置—恢复默认—确定